

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://certuss.nt-rt.ru> || css@nt-rt.ru

ТЕОБЛОМЕННИКИ PARCOVAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




PARCOVAR

Регенерация тепла

Экономия энергии с CERTUSS PARCOVAR®

- Система PARCOVAR разработана специально для парового оборудования CERTUSS.
- Экономия энергии до 13%, зависит от выхода конденсата и рабочего давления
- Регенерация тепла процесса довыпаривания конденсата
- Непосредственная подача регенерированного тепла в парогенератор
- Простой контроль функций конденсатоотводчиков всех видов
- Значительное увеличение срока службы прокладок, манжет и т.д. водяных насосов
- Отсутствие шумов от ударов конденсата
- Небольшая занимаемая площадь, монтаж в любом положении
- Рекомендуемое использование при выходе конденсата более 50%



Технические данные

Тип	Паровые генераторы с мощностью	Давление макс. допустимое МПа (бар)	Дополнительная регенерация тепла при обезвоживании	Размеры (≈ мм)			Вес кг	Подключение			Исполнение	Условия монтажа
				высота	ширина	глубина		Конденсат	Предварительное обезвоживание	Водяной насос		
				A	B	C		DN	DN	DN		
I	80 - 600	2,5 (25)	— да	870	990	180	100	2 x 1"	—	2 x 1 1/2"	Сталь или благородная сталь	Никаких
II	700 - 1800	2,5 (25)	— да	1020	1140	295	140 150	2 x 1 1/4"	—	2 x 3/4"		

Размер A с системой дополнительной регенерации тепла из предварительного обезвоживания. Подключение между водяным насосом и подводом воды к парогенератору.

Технические изменения возможны

1 МПа (10 бар) = 145 psi
10 psi = 0,069 МПа (0,69 бар)

1 кВт = 3413 BTU
1000 BTU = 0,293 кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93